



TV BOKS

Har du en TV BOKS
og dit tv signal ikke fungerer
eller du f.eks ikke kan finde en apps f.eks DR

KAN DU MULIGVIS LØSE DET HER:

sluk boksen - tag strømstikket ud vent 1/2 minut
sæt strømstikket i igen - tænd for boksen

Hjalp det ikke - kontakte Fibia
Fibia Teknisk support telf.: 70 29 24 44

Installations guide

[https://admin.waoo.dk/media/1256/
installationsguide_airties-
7410_a5_w34_2017_ls_low_enkeltsidet-4.pdf](https://admin.waoo.dk/media/1256/installationsguide_airties-7410_a5_w34_2017_ls_low_enkeltsidet-4.pdf)