


Er dit wifi internet langsom i forhold til det du har bestilt?

Nedenstående er min egen erfaring

1. Den lovede hastighed gælder kun ved direkte KABEL fra modem/box til TV.
2. Sørg for at din computer er **OPDATERET** Både dit system og dine programmer.
3. Rens din computer med jævne mellemrum med f.eks.
<https://www.iobit.com/dkadvancedsystemcarefree.php>
(har brugt programmet i flere år)
MEN, det er på eget ansvar.
4. Prøv at teste din wifi hastighed med f.eks.
<https://xn--bredbnd-ixa.dk/hastighedstest>.
5. Prøv en anden wifi kanal. Har du trådløs wifi til din PC kan det være langsom, hvis du bruger en kanal som mange andre også bruger i dit område.
Skift evt. fra 2,4 Ghz til 5 Ghz, hvis dit netværkskort kan.



eks. fra 2,4 Ghz området (fra en windows app: Wifi Analyser.) hvor det tydeligt fremgår at mange bruger de samme kanaler.

- 6 **Genstart** modem og boks
- 7 Prøv „**Brug for hjælp**“ på vore hjemmeside under fanen TV/INTERNET

<http://tab-soenderby.dk/nyheder/>